

## ¿CÓMO INSTALAR ESTORES ENROLLABLES?

La instalación del estor enrollable es muy cómoda, gracias al sistema de contera retráctil. Girando la rueda dentada transparente en sentido contrario al de las agujas del reloj, escondemos la espiga, para facilitar su colocación entre los soportes.

Una vez alojado el estor enrollable entre los soportes, giramos la rueda dentada en sentido de las agujas del reloj, lo que hace que la espiga vuelva a su posición inicial. De este modo, el estor enrollable queda firmemente sujeto y listo para su uso.

